

Mr.Bricolage
On peut compter sur lui.

Planifiez vos travaux,
consultez la météo
de votre région

Partenaire

DÉCORATION PEINTURE ÉCLAIRAGE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR SALLE DE BAINS CUISINE OUTILLAGE QUINCAILLERIE ELECTRICITÉ CHAUFFAGE TRAITEMENT DE L'AIR JARDIN CONSTRUCTION

Vous êtes ici : [Zoom sur...](#) ► [Nos conseils](#) ► [Fiches conseils](#)

- ① Accueil
- ② Zoom sur...
- ③ Vos projets
- ④ Le coin déco
- ⑤ Développement durable

Trouvez votre magasin
Votre département :

Découvrez la carte Mr.Bricolage

NOS CONSEILS



La préparation



La préparation des murs et plafonds peut nécessiter différentes opérations selon l'état de la surface : nettoyage, traitements, rebouchage, pontage, lissage.

Nettoyage

Un mur sale doit être nettoyé pour éliminer la poussière, les traces grasses ou les salissures. On utilise des moyens mécaniques ou chimiques : brosses de chiendent, brosse douce, lessive "bâtiment", détachants, décapants à peinture...

Traitements

- Dans le cas d'un mur humide ou malade, il faut avant tout procéder aux traitements nécessaires :
 - Humidité : il faut traiter les causes de l'humidité mais on peut, pour poser un revêtement en attendant le résultat d'un traitement en profondeur, traiter les effets de cette humidité. Appliquer un produit d'étanchéité sur le mur.
 - Moisissures : appliquer un produit anti-mousse et anti-moisissures.
 - Efflorescences : éliminer les sels alcalins avec un produit neutralisant ou avec une solution d'acide chlorhydrique (25 % d'acide dans de l'eau).
 - Salpêtre : appliquer un produit anti-salpêtre.
 - Friabilité : appliquer sur une surface friable ou tendre, comme un vieux plâtre, un durcisseur.

Attention ! Un enduit neuf met très longtemps à sécher complètement : 3 mois pour un enduit de ciment et 6 mois pour un enduit de plâtre.

Rebouchage

Le rebouchage consiste à supprimer les défauts de surface du mur : trous de pointes ou de supports de tringle à rideau, enfoncement dus à des chocs, fissures... On effectue le rebouchage avec des enduits qui peuvent être en pâte, prêts à l'emploi, ou en poudre, à gâcher avec de l'eau. L'application est réalisée avec une spatule de faible largeur (un couteau de peintre de 5 à 10 cm). Un enduit de rebouchage doit avoir une très bonne adhérence et sécher avec un minimum de retrait.

Pontage

Dans un mur ou sur un plafond, certaines fissures sont dites "vivantes" parce qu'elles s'ouvrent ou se referme en fonction d'infimes mouvements de la maison. Si on rebouche une telle fissure, il est courant que le rebouchage se fissure à son tour. C'est pourquoi il est recommandé de "ponter" la fissure c'est à dire de renforcer le rebouchage par du calicot. Le calicot est une toile ayant une certaine élasticité, et qui absorbera d'éventuels mouvements.

Lissage

Le lissage consiste à appliquer sur toute la surface du mur une couche mince d'enduit afin d'obtenir une surface plane et lisse. On utilise un enduit "de lissage" appliqué à la spatule large appelée couteau à enduire ou lisseuse.

Les conseils Mr.Bricolage

- Un mur qui doit recevoir une peinture ou un revêtement collé doit être :
 - Solide : On ne pose aucun revêtement sur un mur dont la surface s'effrite ou si le mur n'est pas solide.
 - Sec : Un mur malade qui présente des moisissures, du salpêtre, des efflorescences doit être traité.
 - Propre : La colle ne tient pas et ne sèche pas sur une surface humide.
- Pour le lissage, les traces grasses et salissures nuisent à la tenue de la peinture comme de la colle.
- Plan : Pour obtenir un revêtement plat, il faut que le mur sur lequel il est appliqué soit lui-même plat.

Pour réussir son lissage :

- Lisser par bandes parallèles successives, chaque bande chevauchant la précédente de la moitié de la largeur.
- Tenir le couteau légèrement incliné vers la gauche et appuyer un peu plus à gauche. Ainsi il se forme un petit bourrelet d'enduit sur la droite alors que la partie gauche est bien lissée, sans trace. Ce bourrelet sera éliminé en lissant la bande suivante.

Un enduit neuf met très longtemps à sécher complètement. 3 mois pour un enduit de ciment, 6 mois pour un enduit de plâtre.

La réalisation

GARNIR LES FISSURES



- 1) Faire pénétrer l'enduit de rebouchage dans les trous avec un couteau de peintre étroit (7 cm). L'étaler au couteau plus large (12 cm). Un enduit de rebouchage doit avoir une très bonne adhérence et sécher avec un minimum de retrait.
- 2) Garnir la fissure avec de l'enduit de rebouchage en faisant pénétrer l'enduit bien au fond. Certaines fissures sont dites "vivantes" parce qu'elles s'ouvrent ou se referme en fonction d'infimes mouvements de la maison.
- 3) Pour reboucher quelques trous, on peut utiliser de l'enduit de rebouchage en tube, prêt à l'emploi.
- 4) Lisser d'un coup de couteau vertical. Appliquer une bande de calicot pour renforcer le rebouchage. Le calicot qui est une toile ayant une certaine élasticité qui absorbera d'éventuels mouvements.
- 5) Maintenir le calicot avec un couteau et, avec un autre couteau le lisser sur l'enduit puis appliquer dessus une couche fine d'enduit avec le couteau large.

LISSEZ LES FISSURES



- 1) Le couteau à enduire doit être affûté. Biseauter un côté de la lame à la lime plate puis aiguiser le biseau à la pierre d'affûtage.
- 2) Étaler une couche de 1 mm d'enduit de lissage sur un carré de mur de 60 cm de côté.
- 3) Lisser avec le côté affûté de la lame à lisser par bandes verticales successives.
- 4) Après séchage, poncer avec un abrasif fin et une cale à poncer.

L'équipement

Les outils

- un grattoir triangulaire
- une brosse laiton
- un pinceau
- une éponge
- de l'eau
- bande de calicot
- un couteau de peintre étroit de 7 cm
- un couteau de peintre 12 cm
- un couteau à enduire
- une lime plate
- enduit
- enduit de rebouchage en tube
- enduit de lissage
- abrasifs fins
- un masque de protection
- une paire de lunettes de protection
- un escabeau
- une cale à poncer

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

[Haut de page](#)

